PORSCHE DESIGN | acer

PORSCHE DESIGN | ACER MOUSE RS

Quick Start Guide | Kurzanleitung | Guide de démarrage rapide
Guida rapida all'avvio | Guía de inicio rápido | Краткое руководство
دليل البدء السريع | Guía de inicio rápido | 快速入門指南
快速入门指南 | Panduan Ringkas | **คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ**
Guia de Início Rápido | Guia de Início Rápido | Короткий посібник користувача

Package Contents

- Bluetooth & Wireless mouse x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1
- Battery x 2

Device Overview

1. Left button
2. Scroll wheel (3D)
3. Right button
4. Nano USB receiver
5. LED indicator
6. Optical sensor
7. Bluetooth button (mode switch)
8. USB receiver holder
9. Battery compartments



Turn the mouse on

1. Open the battery compartment cover at the back of the mouse.
2. Install 2 AAA batteries into the battery compartments.
3. Replace the cover.
4. The mouse is automatically ON.

WARNING

Make sure that the positive and negative ends are positioned correctly as labeled on the battery compartment.

Connect your mouse

- Using the Nano USB receiver

Plug the Nano USB receiver into your computer's USB Type-A port. Now you are ready to use the mouse.

NOTE

It's Plug & Play connectivity, no drivers required. Make sure the distance between your computer and mouse is within 10 meters.

- Pairing your mouse with Bluetooth

1. Press and hold the Bluetooth button at the back of your mouse for 2 seconds to switch to Bluetooth mode and start the initial pairing process. Press and hold the Bluetooth button for 5 seconds will start the pairing process again (or pairing with new device).
2. The LED starts to flash blue indicating that the mouse is in Bluetooth mode and ready to pair.
3. Start the Bluetooth pairing wizard on your computer and follow the instructions.

NOTE

- Once your mouse is paired successfully, you do not need to pair it again when using the mouse next time.
- If the pairing is unsuccessfully, your mouse will enter Sleep mode after flashing blue about 3 minutes. Please repeat step 1-3 above to restart the pairing process.

Mode switch

Press the Bluetooth button for 2 seconds to toggle your mouse between Wireless and Bluetooth mode. LED flashes blue for 3 seconds indicating that the mouse is in Bluetooth mode. LED flashes red for 3 seconds indicating mouse is in Wireless mode.

DPI switch

You can cycle through the DPI options by repeatedly pressing Bluetooth button for 1 second. There are three available options for selection: 800/1600/3200.

Low battery notification

When the battery level is low, the flashing red will stay on if the mouse is in use. After stopping using the mouse, the LED flashes red for 10 seconds and then off.

NOTE

The mouse will maintain a low current consumption when entering Sleep mode. It is recommended to remove batteries if the mouse will not be used for an extended period.

Specifications

- Model: AMR030
- Operation System: Windows® 7 or later (Windows® 8 or later / Mac OS X or later are required for BT feature)
- Bluetooth: 5.0 or later
- Connection Type: RF & BT
- Interface: USB Type-A port (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Weight: 92g ± 5g (with AAA battery x2)
- Dimensions (L x W x H): 114.3 x 60 x 27.36 mm

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the USB.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information, please visit our website at www.acer.com.

Environment

Temperature:

- Operating: 5 °C to 40 °C
- Non-operating: -10 °C to 70 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 60%
- Non-operating: 10% to 60%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTE

All images and information in this document are for reference only and are subject to change without notice. For the latest specification, please visit our official website: www.acer.com.

Lieferumfang

- Bluetooth & Drahtlose Maus x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1
- Batterien x 2

Geräte Übersicht

1. Linke Taste
2. Bildlaufrad (3D)
3. Rechte Taste
4. Nano USB-Empfänger
5. LED-Anzeige
6. Optischer Sensor
7. Bluetooth Taste (Modusschalter)
8. USB-Empfängerhalter
9. Batteriefächer



Maus einschalten

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Maus.
2. Legen Sie 2 AAA Batterien in die Batteriefächer ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
4. Die Maus wird automatisch EIN geschaltet.

WARNHINWEIS

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Pole wie im Batteriefach angegeben.

Maus verbinden

- Verwendung des Nano USB-Empfängers

Schließen Sie den Nano USB-Empfänger an den USB Typ-A Anschluss Ihres Computers an. Jetzt können Sie die Maus nutzen.

HINWEIS

Es ist Plug and Play Konnektivität, keine Treiber erforderlich. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb von 10 Metern liegt.

- Maus mit Bluetooth koppeln

1. Halten Sie die Bluetooth Taste auf der Rückseite Ihrer Maus 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth Modus zu wechseln und den erstmaligen Kopplungsvorgang zu starten. Halten Sie die Bluetooth Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsvorgang erneut zu starten (oder für die Kopplung mit einem neuen Gerät).
2. Die LED beginnt blau zu blinken und zeigt damit an, dass sich die Maus im Bluetooth Modus befindet und für die Kopplung bereit ist.
3. Starten Sie den Bluetooth Kopplungsassistenten auf Ihrem Computer und folgen Sie den Anweisungen.

HINWEIS

- Wenn Ihre Maus erfolgreich gekoppelt ist, brauchen Sie sie bei der nächsten Verwendung der Maus nicht erneut zu koppeln.
- Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, wechselt Ihre Maus nach etwa 3 Minuten blauem Blinken in den Schlafmodus. Bitte wiederholen Sie Schritt 1-3 oben, um den Kopplungsvorgang erneut zu starten.

Modusschalter

Drücken Sie die Bluetooth Taste 2 Sekunden lang, um die Maus zwischen dem drahtlosen und dem Bluetooth Modus umzuschalten. Die LED blinkt 3 Sekunden lang blau und zeigt damit an, dass sich die Maus im Bluetooth Modus befindet. Die LED blinkt 3 Sekunden lang rot und zeigt damit an, dass sich die Maus im drahtlosen Modus befindet.

DPI-Schalter

Sie können die DPI Optionen durchlaufen, indem Sie die Bluetooth Taste wiederholt 1 Sekunde lang drücken. Es stehen drei Optionen zur Auswahl: 800/1600/3200.

Benachrichtigung bei schwachem Akku

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED rot, wenn die Maus verwendet wird. Wenn Sie die Maus nicht mehr benutzen, blinkt die LED 10 Sekunden lang rot und erlischt dann.

HINWEIS

Die Maus verbraucht auch im Schlafmodus etwas Strom. Es wird empfohlen, die Batterien zu entfernen, wenn die Maus über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Technische Daten

- Modell: AMR030
- Betriebssystem: Windows® 7 oder höher (Windows® 8 oder höher / Mac OS X oder höher sind für BT Funktion erforderlich)
- Bluetooth: 5.0 oder höher
- Verbindungstyp: RF & BT
- Schnittstelle: USB Typ-A Anschluss (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Gewicht: 92g ± 5g (mit AAA Batterie x2)
- Abmessungen (L x B x H): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Vorsicht

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den USB-Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.acer.com.

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 5 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -10 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

- Betrieb: 10% bis 60%
- Nichtbetrieb: 10% bis 60%

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

HINWEIS

Sämtliche Bilder und Informationen in diesem Dokument sind nur als Referenz gedacht und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie unsere offizielle Webseite, um die neuesten Spezifikation zu erfahren: www.acer.com.

Contenu de l'emballage

- Souris Bluetooth et sans fil x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1
- Pile x 2

Présentation de l'appareil

1. Bouton gauche
2. Molette de défilement (3D)
3. Bouton droit
4. Récepteur Nano USB
5. Témoin à diode
6. Capteur optique
7. Bouton Bluetooth (changement de mode)
8. Support de récepteur USB
9. Compartiments des piles



Allumer la souris

1. Ouvrez le couvercle des compartiments des piles à l'arrière de la souris.
2. Installez deux piles AAA/LR03 dans les compartiments des piles.
3. Remettez le couvercle en place.
4. La souris est automatiquement allumée.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les extrémités positive et négative sont correctement positionnées comme indiqué sur le compartiment de la pile.

Connecter votre souris

- Utiliser le récepteur Nano USB

Branchez le récepteur Nano USB sur le port USB de type A de votre ordinateur. Vous êtes maintenant prêt à utiliser la souris.

REMARQUE

C'est une connectivité Plug-and-Play, sans pilote. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres.

- Associer votre souris à Bluetooth

1. Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth au dos de votre souris pendant 2 secondes pour passer en mode Bluetooth et lancer le processus d'association initial. Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth pendant 5 secondes pour relancer le processus d'association (ou l'association avec un nouvel appareil).
2. La diode commence à clignoter en bleu, indiquant que la souris est en mode Bluetooth et prête à être associée.
3. Démarrez l'assistant d'association Bluetooth sur votre ordinateur et suivez les instructions.

REMARQUE

- Une fois votre souris associée avec succès, vous n'avez pas besoin de l'associer à nouveau lors de la prochaine utilisation de la souris.
- En cas d'échec de l'association, votre souris passe en mode veille après avoir clignoté en bleu pendant environ 3 minutes. Veuillez répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus pour relancer le processus d'association

Changement de mode

Appuyez le bouton Bluetooth pendant 2 secondes pour faire basculer votre souris entre le mode sans fil et le mode Bluetooth. La diode clignote en bleu pendant 3 secondes, indiquant que la souris est en mode Bluetooth. La diode clignote en rouge pendant 3 secondes, indiquant que la souris est en mode sans fil.

Commutateur PPP

Vous pouvez passer entre les options DPI en appuyant plusieurs fois le bouton Bluetooth pendant 1 seconde. Trois options sont disponibles pour la sélection : 800/1600/3200.

Notification de piles faibles

Lorsque le niveau des piles est faible, le rouge clignotant reste allumé si la souris est utilisée. Après avoir cessé d'utiliser la souris, la diode clignote en rouge pendant 10 secondes, puis s'éteint.

REMARQUE

La souris maintient une faible consommation électrique lorsqu'elle entre en mode veille. Il est recommandé de retirer les piles si la souris n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Caractéristiques

- Modèle : AMR030
- Système d'exploitation : Windows® 7 ou version ultérieure (Windows® 8 ou version ultérieure / Mac OS X ou version ultérieure sont nécessaire pour la fonction Bluetooth)
- Bluetooth : 5.0 ou version ultérieure
- Type de connexion : RF et BT
- Interface : Port USB de type A (dongle)
- PPP : 800/1600/3200
- Poids : 92g ± 5g (avec 2 piles AAA/LR03)
- Dimensions (Lo x La x H) : 114,3 x 60 x 27,36 mm

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher l'USB.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web sur www.acer.com.

Environnement

Température :

- En marche : 5 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -10 °C à 70 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 60%
- À l'arrêt : 10% à 60%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

REMARQUE

Toutes les images et informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour les dernières spécifications, veuillez visiter notre site officiel : www.acer.com.

Contenuto della confezione

- 1 mouse wireless e Bluetooth
- 1 Guida rapida all'avvio
- 1 garanzia
- 2 batterie

Panoramica dispositivo

1. Pulsante Sinistro
2. Rotellina di scorrimento (3D)
3. Pulsante Destro
4. Ricevitore nano USB
5. Indicatore LED
6. Sensore ottico
7. Tasto Bluetooth (interruttore modalità)
8. Scomparto ricevitore USB
9. Alloggiamento batterie



Per accendere il mouse

1. Aprire il coperchio dello scomparto batteria nella parte posteriore del mouse
2. Inserire due batterie AAA nell'alloggiamento della batteria.
3. Riposizionare il coperchio.
4. Il mouse si accende automaticamente

AVVISO

Verificare che i poli positivo e negativo siano posizionati correttamente come indicato nell'alloggiamento batterie.

Connettere il mouse

- usando il ricevitore nano USB

Inserire il ricevitore nano USB nalla porta USB Type-A del computer. Ora è possibile usare il mouse.

NOTA

Connettività Plug and Play, nessun driver richiesto. Verificare che mouse e computer non si trovino a più di 10 metri di distanza.

- Associazione del mouse con il Bluetooth

1. Tenere premuto per 2 secondi il tasto Bluetooth presente nella parte posteriore del mouse per passare alla modalità Bluetooth e iniziare il processo di associazione. Tenere premuto per 5 secondi il tasto Bluetooth per avviare di nuovo il processo di associazione (o per associare un nuovo dispositivo).
2. L'indicatore LED inizia a lampeggiare per indicare che il mouse è in modalità Bluetooth ed è pronto per l'associazione.
3. Avviare la procedura guidata per l'associazione Bluetooth sul computer e seguire le istruzioni.

NOTA

- Una volta completata l'associazione, non deve essere eseguita di nuova la volta seguente che si usa il mouse.
- Se l'associazione non viene completata, il mouse passa in modalità Sospensione dopo avere lampeggiato di colore blù per circa 3 minuti. Ripetere i passaggi da 1 a 3 sorpa per riavviare il processo di associazione.

Interruttore modalità

Premere il tasto Bluetooth per 2 secondi per passare il mouse dalla modalità Wireless a quella Bluetooth e viceversa. Il LED lampeggia di colore blù per 3 secondi per indicare che il mouse si trova in modalità Bluetooth. Il LED lampeggia di colore rosso per 3 secondi per indicare che si trova in modalità Wireless.

Interruttore DPI

È possibile scorrere le opzioni DPI premendo ripetutamente il tasto Bluetooht per 1 secondo. È possibile selezionare tre opzioni: 800/1600/3200.

Notifica batteria in esaurimento

Quando il livello di carica della batteria è basso, l'indicatore rosso rimane acceso se si sta usando il mouse. Una volta interrotto l'uso del mouse, il LED lampeggia per 10 secondi e poi si spegne.

NOTA

Quando il mouse si trova in modalità Sospensione riduce il consumo di corrente. Si consiglia di togliere le batterie se il mouse non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

Specifiche

- Modello: AMR030
- Sistema operativo: Windows® 7 o successivo (Windows® 8 o successivo / Mac OS X o successivo sono richiesti per la funzione BT)
- Bluetooth: 5.0 o successivo
- Tipo di connessione: RF e BT
- Interfaccia: Porta USB Type-A (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Peso: 92g ± 5g (con 2 batterie AAA)
- Dimensioni (L x P x H): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare l'USB.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per maggior informazioni, visitare il nostro sito web: www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: da 5 °C a 40 °C
- Non-operativa: da -10 °C a 70 °C

Umidità (senza condensa):

- Operativa: da 10% a 60%
- Non-operativa: da 10% a 60%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTA

Tutte le immagini e le informazioni contenute nel presente documento sono come riferimento e sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Per le specifiche più recenti, visitare il sito web ufficiale: www.acer.com.

Contenido del paquete

- 1 ratón inalámbrico y Bluetooth
- 1 guía de inicio rápido
- 1 folleto de garantía
- 2 Pilas

Visión general del dispositivO



1. Botón izquierdo
2. Rueda de desplazamiento (3D)
3. Botón derecho
4. Receptor nanoUSB
5. Indicador LED
6. Sensor óptico
7. Botón Bluetooth (cambio de modo)
8. Receptáculo del receptor USB
9. Compartimiento de pilas

Encienda el ratón

1. Abra la tapa del compartimento de pilas de la parte trasera del ratón.
2. Instale dos pilas AAA en el compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa de la pila.
4. El ratón se enciende automáticamente.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que los extremos positivo y negativo estén orientados correctamente según se indica en el compartimiento de las pilas.

Conecte su ratón

- Usar el receptor nanoUSB

Conecte el receptor nanoUSB al puerto USB Tipo A de su ordenador. Ahora ya puede usar el ratón.

NOTA

Incluye conectividad Plug & Play no se necesitan controladores. Asegúrese de que la distancia máxima entre el ordenador y el ratón sea de 10 metros.

- Emparejar el ratón con Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón Bluetooth de la parte trasera del ratón durante 2 segundos para cambiar al modo Bluetooth e iniciar el proceso de emparejamiento. Si mantiene pulsado el botón Bluetooth durante 5 segundos, el proceso de emparejamiento comenzará de nuevo (o se podrá emparejar con un dispositivo nuevo).
2. El LED empieza a parpadear en azul para indicar que el ratón está en el modo Bluetooth y listo para emparejarlo.
3. Inicie el asistente de emparejamiento Bluetooth en el ordenador y siga las instrucciones.

NOTA

- Cuando el ordenador esté emparejado correctamente, no tendrá que volver a emparejarlo la próxima vez que use el ratón.
- Si el emparejamiento no se realiza correctamente, el ratón entrará en el modo de suspensión después de parpadear en azul durante unos 3 minutos. Repita los pasos del 1 al 3 anteriores para reiniciar el proceso de emparejamiento.

Cambio de modo

Pulse el botón de Bluetooth durante 2 segundos para cambiar el ratón entre los modos Inalámbrico y Bluetooth. El LED parpadea en azul durante 3 segundos para indicar que el ratón está en el modo Bluetooth. El LED parpadea en rojo durante 3 segundos para indicar que el ratón está en el modo Inalámbrico.

Cambio de DPI

Puede cambiar entre las opciones de DPI pulsando repetidamente el botón Bluetooth durante 1 segundo. Hay tres opciones disponibles para elegir: 800/1600/3200.

Aviso de pila con poca carga

Cuando el nivel de carga de la pila sea bajo, el parpadeo rojo permanecerá activo si el ratón se está usando. Tras detener el ratón, el LED parpadea en rojo durante 10 segundos para después apagarse.

NOTA

El ratón mantendrá un consumo de energía reducido en el modo de suspensión. Se recomienda sacar las pilas si no va a usarse el ratón durante un periodo de tiempo prolongado.

Especificaciones

- Modelo: AMR030
- Sistema operativo: Windows® 7 o posterior (Windows® 8 o posterior/Mac OS X o posterior necesarios para la función Bluetooth)
- Bluetooth: 5.0 o posterior
- Tipo de conexión: radiofrecuencia y Bluetooth
- Interfaz: puerto USB Tipo A (unidad de conexión)
- DPI: 800/1600/3200
- Peso: 92 g ± 5 g (con dos pilas AAA)
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el USB de nuevo.
- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para más información, visite nuestro sitio web en www.acer.com.

Características medioambientales

Temperatura:

- Encendido: 5 °C a 40 °C
- Apagado: -10 °C a 70 °C

Humedad (sin condensación):

- Encendido: 10% a 60%
- Apagado: 10% a 60%

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTA

Todas las imágenes y la información de este documento tienen fines meramente ilustrativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Para consultar las especificaciones más recientes, visite nuestro sitio web oficial: www.acer.com.

Комплект поставки

- Bluetooth и беспроводная мышь x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1
- Батарейка x 2

Обзор устройствA

1. Левая кнопка
2. Колесико прокрутки (3D)
3. Правая кнопка
4. Наноприемник USB
5. Индикатор
6. Оптический датчик
7. Кнопка Bluetooth (переключатель режимов)
8. Держатель USB-приемника
9. Отсеки батареек



Включите мышь

1. Откройте крышку отсека батареек в нижней части корпуса мыши.
2. Вставьте 2 батарейки формата AAA в отсеки батареек.
3. Установите крышку на место.
4. Мышь автоматически включится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы при установке батареек их положительные и отрицательные полюса соответствовали значкам полюсов в отсеках батареек.

Подключите мышь

- Использование наноприемника USB

Вставьте наноприемник USB в разъем USB Type-A вашего компьютера. Теперь мышь готова к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это подключения Plug and Play (никакие драйверы не требуются). Расстояние между компьютером и мышью должно быть не больше 10 метров.

- Сопряжение мыши по Bluetooth

1. Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку Bluetooth в нижней части мыши для переключения в режим Bluetooth и запуска внутреннего процесса сопряжения. Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопку Bluetooth для повторного запуска процесса сопряжения (или для сопряжения с новым устройством).
2. Индикатор начнет мигать синим, указывая на то, что мышь находится в режиме Bluetooth и готова к сопряжению.
3. Запустите мастер сопряжения по Bluetooth на вашем компьютере и выполните инструкции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После успешного сопряжения мыши вам в следующий раз не придется повторять процедуру сопряжения.
- Если установить сопряжение не удастся, то индикатор будет мигать синим примерно 3 минуты, и затем мышь перейдет в режим Сон. Для повторного запуска процесса сопряжения повторите описанные выше шаги 1-3.

Переключатель режимов

Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку Bluetooth для попеременного переключения мыши между режимами Беспров. и Bluetooth. Индикатор будет мигать синим 3 секунды, указывая на то, что мышь находится в режиме Bluetooth. Индикатор будет мигать красным 3 секунды, указывая на то, что мышь находится в режиме Беспров.

Переключатель DPI

Для циклического переключения между вариантами DPI раз за разом нажимайте кнопку Bluetooth и 1 секунду удерживайте ее нажатой. Доступные для выбора варианты: 800/1600/3200.

Уведомление о разряде батареек

При низком уровне заряда батареек индикатор продолжит мигать красным, если мышь используется. После того, как использование мыши прекратится, индикатор будет 10 секунд мигать красным и затем погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

После перехода в режим Сон мышь продолжит потреблять незначительное количество электроэнергии. Советуем извлекать батарейки, если не будете использовать мышь в течение долгого времени.

Технические характеристики

- Модель: AMR030
- Операционная система: Windows® 7 или новее (для использования функции Bluetooth требуется Windows® 8 или новее / Mac OS X или новее)
- Bluetooth: 5.0 или новее
- Тип подключения: РЧ и Bluetooth
- Интерфейс: разъем USB Type-A (адаптер)
- DPI: 800/1600/3200
- Вес: 92 ± 5 г (с 2 батарейками AAA)
- Размеры (Д x Ш x В): 114,3 x 60 x 27,36 мм

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохранятся после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения см. на нашем веб-сайте www.acer.com.

Условия эксплуатации

Температура:

- При работе: от 5 °C до 40 °C
- При хранении: от -10 °C до 70 °C

Влажность (без образования конденсата):

- При работе: от 10% до 60%
- При хранении: от 10% до 60%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Тайвань

ПРИМЕЧАНИЕ

Все изображения и информация в этом документе приведены только для справки и могут быть изменены без уведомления. Актуальные технические характеристики см. на нашем официальном веб-сайте: www.acer.com.

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды

Дата производства указана на этикетке устройства

محتويات العبوة

- ماوس بلوتوث ولاسلكي × 1
- دليل بدء التشغيل السريع × 1
- بطاقة ضمان × 1
- بطارية × 2



نظاة عامة حول الجهاز

1. الزر الأيسر
2. عجلة التمرير (ثلاثية الأبعاد)
3. الزر الأيمن
4. مستقبل USB مصغر
5. مؤشر LED
6. مستشعر بصري
7. زر البلوتوث (تبديل الوضع)
8. حامل مستقبل USB
9. حجيرات البطارية

تشغيل الماوس

1. افتح غطاء حجيرة البطارية من الجزء الخلفي من الماوس.
2. أدخل بطاريتي AAA في حجيرات البطاريات.
3. استبدل الغطاء.
4. تكون الماوس قيد التشغيل بشكل تلقائي.

تحذير

تأكد من وضع الأطراف الموجبة والسالبة بشكل صحيح كما هو موضح على حجيرة البطارية.

توصيل الماوس الخاصة بك

- استخدام مستقبل USB المصغر

قم بتوصيل مستقبل USB المصغر بمنفذ USB من النوع A بالكمبيوتر الخاص بك. الآن أنت على استعداد لاستخدام الماوس.

ملاحظة

اتصال التوصيل والتشغيل، بلا محركات تشغيل. تأكد من أن المسافة بين الكمبيوتر والماوس في حدود 10 أمتار.

- إقران الماوس بالبلوتوث

1. اضغط مع الاستمرار على زر البلوتوث في الجزء الخلفي من الماوس لمدة ثانيتين للتبديل إلى وضع البلوتوث وبدء عملية الاقتران الأولية. اضغط مع الاستمرار على زر البلوتوث لمدة 5 ثوان لبدء عملية الاقتران مرة أخرى (أو الاقتران بجهاز جديد).
2. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأزرق مشيرًا إلى أن الماوس في وضع البلوتوث وجاهز للإقران.
3. ابدأ معالج اقتران البلوتوث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتبع التعليمات.

ملاحظة

- بمجرد الانتهاء من إقران الماوس بنجاح، لن تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى عند استخدام الماوس في المرة القادمة.
- إذا لم ينجح الإقران، فسيدخل الماوس في وضع السكون بعد الوميض باللون الأزرق لمدة 3 دقائق تقريبًا. يرجى تكرار الخطوة 3-1 أعلاه لإعادة تشغيل عملية الاقتران.

تبديل الوضع

اضغط على زر البلوتوث لمدة ثانيتين لتبديل الماوس بين الوضع اللاسلكي والبلوتوث. يومض مؤشر مصباح LED باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ مشيرًا إلى أن الماوس في وضع البلوتوث. يومض مؤشر مصباح LED باللون الأحمر لمدة 3 ثوانٍ مشيرًا إلى أن الماوس في الوضع اللاسلكي.

مفتاح DPI

يمكنك التنقل بين خيارات DPI بالضغط المتكرر على زر البلوتوث لمدة ثانية واحدة. هناك ثلاثة خيارات متاحة للاختيار: 800/1600/3200.

تبليغ بطارية منخفضة

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيظل اللون الأحمر الوامض قيد التشغيل إذا كان الماوس قيد الاستخدام. بعد التوقف عن استخدام الماوس، يومض مؤشر مصباح LED باللون الأحمر لمدة 10 ثوانٍ ثم ينطفئ.

ملاحظة

سيحافظ الماوس على استهلاك تيار منخفض عند الدخول في وضع السكون. يوصى بإزالة البطاريات في حالة عدم استخدام الماوس لفترة طويلة.

المواصفات

- الموديل: AMR030
- نظام التشغيل: Windows® 7 أو إصدارات لاحقة (Windows® 8 أو إصدارات لاحقة / Mac OS X أو إصدارات لاحقة مطلوبة لخاصية BT)
- البلوتوث: 5.0 أو إصدار أحدث
- نوع الاتصال: RF & BT
- الواجهة: منفذ USB من النوع A (الدونجل)
- DPI: 800/1600/3200
- الوزن: 92جم ± 5جم (مع بطاريات AAA عدد × 2)
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114.3 × 60 × 27.36 مم

تنبيه

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل USB.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحة، اتصل بالموزع الذي اشتريت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب على العنوان www.acer.com.

البيئة

درجة الحرارة:

- التشغيل: 5°C إلى 40°C
- عدم التشغيل: 10°C- إلى 70°C

الرطوبة (غير مكثفة):

- التشغيل: 10% إلى 60%
- عدم التشغيل: 10% إلى 60%

عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

ملاحظة

جميع الصور والمعلومات الواردة في هذا المستند هي للإشارة فقط وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للاطلاع على أحدث المواصفات، يرجى زيارة موقع الويب الرسمي الخاص بنا على العنوان: www.acer.com.

Contenido del paquete

- Mouse Bluetooth e inalámbrico x 1
- Guía de inicio rápido x 1
- Folleto de garantía x 1
- Batería x 2

Información general del dispositivo

1. Botón izquierdo
2. Rueda del mouse (3D)
3. Botón derecho
4. Receptor USB Nano
5. Indicador LED
6. Sensor óptico
7. Botón de Bluetooth (cambio al modo)
8. Contenedor de receptor USB
9. Compartimientos para batería



Activar el mouse

1. Abra la tapa del compartimento para baterías en la parte posterior del mouse.
2. Instale dos baterías AAA en el compartimento para baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. El mouse se activa automáticamente.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que los extremos positivo y negativo estén ubicados de forma correcta como muestra el compartimiento para baterías.

Conectar el mouse

- Mediante un receptor USB Nano

Enchufe el receptor USB Nano en el puerto USB Tipo-A de su computadora. Ahora podrá usar el mouse.

NOTA

Es conectividad Plug & Play, no se requieren controladores. Asegúrese de que la distancia entre su computadora y el mouse está dentro de los 10 metros.

- Emparejar su mouse con Bluetooth

1. Presione durante 2 segundos el botón de Bluetooth en la parte posterior del mouse para cambiar el modo Bluetooth y comenzar el proceso de emparejamiento inicial. Presionar durante 5 segundos el botón de Bluetooth volverá a iniciar el proceso de emparejamiento (o emparejamiento con un nuevo dispositivo).
2. El LED comienza a aparecer intermitente en azul indicando que el mouse está en modo Bluetooth y listo para emparejarse.
3. Inicie el Asistente para Emparejamiento por Bluetooth en su computadora y siga las instrucciones.

NOTA

- Una vez que el mouse se empareja correctamente, no necesita volver a emparejarlo cuando use el mouse la próxima vez.
- Si el emparejamiento no se realiza correctamente, el mouse entrará en modo suspender después de aparecer intermitente en azul durante unos 3 minutos. Repita el paso 1-3 más arriba para volver a iniciar el modo de emparejamiento.

Cambio al modo

Presione el botón de Bluetooth durante 2 segundos para cambiar el mouse entre los modos inalámbrico y Bluetooth. El LED aparece intermitente en azul durante 3 segundos indicando que el mouse está en modo Bluetooth. El LED aparece intermitente en rojo durante 3 segundos indicando que el mouse está en modo inalámbrico.

Interruptor DPI

Puede desplazarse por las opciones DPI presionando repetidamente el botón de Bluetooth durante 1 segundo. Hay tres opciones disponibles para elegir: 800/1600/3200.

Notificación de batería baja

Cuando el nivel de la batería es bajo, el LED aparece intermitente en rojo si el mouse está en uso. Cuando se deja de usar el mouse, el LED aparece rojo durante 10 segundos y luego se apaga.

NOTA

El mouse mantiene un bajo consumo de energía cuando entra el modo suspender. Se recomienda retirar las baterías si el mouse no será utilizado por un período extendido.

Especificaciones

- Modelo: AMR030
- Sistema operativo: Windows® 7 o posterior (Windows® 8 o posterior / Mac OS X o posterior se requiere para la función BT)
- Bluetooth: 5.0 o posterior
- Tipo de conexión: RF & BT
- Interfaz: Puerto USB Tipo-A (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Peso: 92 g ± 5 g (con batería AAA x 2)
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el USB.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.acer.com.

Entorno

Temperatura:

- Operativa: 5 °C a 40 °C
- No operativa: -10 °C a 70 °C

Humedad (sin condensación):

- Operativa: 10% a 60%
- No operativa: 10% a 60%

Dirección del fabricante

Acer Inc.
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTA

Todas las imágenes e información en este documento se ofrecen solo a modo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener las últimas especificaciones, visite nuestro sitio web oficial: www.acer.com.

包裝內容物

- 藍牙/無線滑鼠 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1
- 電池 x 2

裝置概覽

1. 左鍵
2. 3D 滾輪
3. 右鍵
4. 微型 USB 接收器
5. LED 指示燈
6. 光學感應器
7. 藍牙按鈕（可進行模式切換）
8. USB 接收器收納區
9. 電池槽



開啟滑鼠電源

1. 打開滑鼠背面的電池槽蓋。
2. 將 2 顆 AAA 電池裝入電池槽。
3. 重新裝回電池蓋。
4. 滑鼠便會自動開啟。

警告

請依照電池槽上所標示的正負極，將電池正確放入。

與滑鼠連線

- 使用微型 USB 接收器

將微型 USB 接收器插入電腦的 USB Type-A 連接埠，即可開始使用滑鼠。

注意

此滑鼠為隨插即用，無須安裝驅動程式。請確認電腦和滑鼠間的距離在 10 公尺內。

- 使用藍牙與滑鼠配對

1. 按住滑鼠背面的藍牙按鈕 2 秒可切換到藍牙模式，並進入初次配對程序。按住藍牙按鈕 5 秒將可再次啟動配對程序（或與新裝置進行配對）。
2. LED 會開始閃爍藍燈，表示滑鼠正處於藍牙模式，並準備好配對。
3. 請在電腦上啟動藍牙配對精靈，並遵循指示完成程序。

注意

- 滑鼠配對成功後，下次使用時便不需要再進行配對。
- 如果滑鼠配對不成功，藍燈會在閃爍約 3 分鐘後進入睡眠模式。請重複上述 1-3 步驟，以便重新進行配對程序。

模式切換

按下藍牙按鈕 2 秒，即可讓滑鼠在無線和藍牙模式間切換。LED 閃爍藍燈 3 秒，表示滑鼠進入藍牙模式。LED 閃爍紅燈 3 秒，則表示滑鼠進入無線模式。

DPI 開關

重複按下藍牙按鈕 1 秒，即可循環切換 DPI 選項。有三個選項供選取：800/1600/3200。

低電量通知

當電池電量不足，在使用滑鼠時會持續閃爍紅燈。不使用滑鼠時，LED 在閃爍紅燈 10 秒後便會停止。

注意

進入睡眠模式後，滑鼠會維持低耗電量。如果一段時間不使用滑鼠，建議您將電池取下。

規格

- 型號：AMR030
- 作業系統：Windows® 7 或更新版本（需要 Windows® 8 或更新版本 / Mac OS X 或更新版本才可使用藍牙功能）
- 藍牙：5.0 或更新版本
- 連線方式：紅外和藍牙
- 介面：USB Type-A 連接埠（轉接器）
- DPI： 800/1600/3200
- 重量：92g ± 5g（含 AAA 電池 x2）
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：114.3 x 60 x 27.36 公釐

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入 USB。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需更多資訊，請造訪我們的網站：www.acer.com。

環境

溫度：

- 運作中：5 °C 至 40 °C
- 非運作中：-10 °C 至 70 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 60%
- 非運作中：10% 至 60%

製造商地址

宏碁股份有限公司

台灣 221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

注意

本文件中的所有影像和資訊僅供參考。若有變更，恕不另行通知。如需最新規格資訊，請參閱我們的官方網站：www.acer.com。

包装内容

- 蓝牙和无线鼠标 x 1
- 快速入门指南 x 1
- 质保书 x 1
- 电池 x 2

设备概述



1. 左键
2. 滚轮 (3D)
3. 右键
4. Nano USB 接收器
5. LED 指示灯
6. 光学传感器
7. 蓝牙按钮（模式切换）
8. USB 接收器支架
9. 电池仓

开启鼠标

1. 打开鼠标背面的电池仓盖。
2. 在电池仓里装入两节七号电池。
3. 将仓盖装回。
4. 鼠标将自动开启。

警告

确认电池正负极按电池仓上的记号，并放置正确位置。

连接鼠标

- 使用 Nano USB 接收器

将 Nano USB 接收器插入电脑的 USB Type-A 端口，即可使用鼠标。

注

此为“即插即用”，无需安装驱动程序。确保电脑和鼠标之间的距离在 10 米以内。

- 将鼠标与蓝牙配对

1. 按住鼠标背面的蓝牙按钮 2 秒可切换到蓝牙模式，并开始初始配对程序。按住蓝牙按钮 5 秒后，将再次开始配对程序（或与新设备配对）。
2. LED 开始闪蓝灯则表示鼠标处于蓝牙模式并准备配对。
3. 在电脑上启动蓝牙配对向导并按说明操作。

注

- 鼠标配对成功后，下次使用鼠标时则无需再对其进行配对。
- 如果配对失败，鼠标将在闪蓝灯约 3 分钟后进入睡眠模式。重复上述 1-3 步骤以重新开始配对程序。

模式切换

按蓝牙按钮 2 秒可在“无线”和“蓝牙”模式之间进行切换。LED 闪蓝灯 3 秒表示鼠标处于蓝牙模式。LED 闪红灯 3 秒则表示鼠标处于无线模式。

DPI 切换

您可通过重复按蓝牙按钮 1 秒以在 DPI 选项中循环。有三个选项可供选择：800/1600/3200。

低电量通知

当电量过低，在使用鼠标时将保持红灯闪烁，停用鼠标后，LED 将开始闪红灯 10 秒，然后停止。

注

进入睡眠模式后，鼠标将保持低电流消耗。如果长时间不使用鼠标，建议取出电池。

规格

- 型号：AMR030
- 操作系统：Windows® 7 或更新版本（蓝牙功能需要 Windows® 8 或更新版本 / Mac OS X 或更新版本）
- 蓝牙：5.0 或更新版本
- 连接类型：射频和蓝牙
- 接口：USB Type-A 端口（加密器）
- DPI：800/1600/3200
- 重量：92 克 ± 5 克（包括两节七号电池）
- 尺寸（长 x 宽 x 高）：114.3 x 60 x 27.36 毫米

警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果设备不能正常工作，或散热出现异常情况，请重新插入 USB。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.acer.com。

环境

温度：

- 操作时：5 °C 至 40 °C
- 不操作时：-10 °C 至 70 °C

湿度（无冷凝）：

- 操作时：10% 至 60%
- 不操作时：10% 至 60%

制造商地址

宏碁股份有限公司

221 台湾新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

注

本文档中的所有图片和信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。有关最新的规格，请访问我们的官方网站：www.acer.com。

Isi Paket

- Bluetooth & Mouse nirkabel x 1
- Panduan ringkas x 1
- Buklet jaminan x 1
- Baterai x 2

Gambaran umum Perangkat

1. Tombol kiri
2. Roda gulir (3D)
3. Tombol kanan
4. Penerima USB Nano
5. Indikator LED
6. Sensor optik
7. Tombol Bluetooth (sakelar mode)
8. Dudukan penerima USB
9. Tempat baterai



Hidupkan mouse

1. Buka penutup tempat baterai di bagian belakang mouse.
2. Pasang 2 baterai AAA ke dalam tempat baterai.
3. Ganti penutup.
4. Mouse HIDUP secara otomatis.

PERINGATAN

Pastikan ujung positif dan negatif ditempatkan dengan benar seperti ditunjukkan pada tempat baterai.

Menghubungkan mouse

- Menggunakan penerima USB Nano

Colokkan penerima USB Nano ke port USB Type-A komputer. Sekarang Anda siap menggunakan mouse.

CATATAN

Ini adalah konektivitas Plug & Play, tidak memerlukan driver. Pastikan komputer dan mouse berada dalam jarak 10 meter.

- Memasangkan mouse dengan Bluetooth

1. Tekan dan tahan tombol Bluetooth di bagian belakang mouse selama 2 detik untuk mengalihkan ke mode Bluetooth dan memulai proses pemasangan awal. Tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 5 detik untuk memulai proses pemasangan lagi (atau pemasangan dengan perangkat baru).
2. LED mulai berkedip biru yang menunjukkan bahwa mouse dalam mode Bluetooth dan siap untuk dipasangkan.
3. Mulailah panduan pemasangan Bluetooth di komputer dan ikuti petunjuknya.

CATATAN

- Setelah mouse berhasil dipasangkan, Anda tidak perlu memasangkannya lagi ketika menggunakan mouse kali berikutnya.
- Jika pemasangan gagal, mouse akan masuk ke mode Tidur setelah berkedip biru selama sekitar 3 menit. Ulangi langkah 1-3 di atas untuk memulai ulang proses pemasangan.

Sakelar mode

Tekan tombol Bluetooth selama 2 detik untuk mengubah mouse antara mode Nirkabel dan Bluetooth. LED berkedip biru selama 3 detik yang menunjukkan bahwa mouse dalam mode Bluetooth. LED berkedip merah selama 3 detik yang menunjukkan bahwa mouse dalam mode Nirkabel.

Sakelar DPI

Anda dapat membuka secara berurutan opsi DPI dengan menekan tombol Bluetooth berulang kali selama 1 detik. Tersedia tiga opsi yang dapat dipilih: 800/1600/3200.

Notifikasi baterai lemah

Apabila level baterai lemah, kedipan merah akan terus menyala jika mouse digunakan. Setelah berhenti menggunakan mouse, LED berkedip merah selama 10 detik lalu mati.

CATATAN

Mouse akan terus memakai arus lemah apabila memasuki mode Tidur. Sebaiknya keluarkan baterai jika mouse tidak akan digunakan dalam waktu lama.

Spesifikasi

- Model: AMR030
- Sistem Pengoperasian: Windows® 7 atau yang lebih baru (Windows® 8 atau yang lebih baru / OS Mac X atau yang lebih baru diperlukan untuk fitur BT)
- Bluetooth: 5.0 atau yang lebih baru
- Jenis koneksi: RF & BT
- Antarmuka: Port USB Type-A (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Berat: 92g ± 5g (dengan baterai AAA x 2)
- Dimensi (P x L x T): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Perhatian

- Jangan membongkar perangkat atau mengoperasikan perangkat dalam kondisi tidak normal.
- Jangan menenggelamkan perangkat dalam air.
- Jika perangkat tidak dapat berfungsi, atau situasi termal tidak normal, colokkan ulang di USB.
- Jika Anda tetap menemui masalah setelah melalui tindakan korektif, harap hubungi dealer atau pusat layanan resmi untuk memperoleh bantuan.
- Untuk informasi lainnya, kunjungi situs web kami di www.acer.com.

Lingkungan

Suhu:

- Operasi: 5 °C sampai 40 °C
- Nonoperasi: -10 °C sampai 70 °C

Kelembapan (nonkondensasi):

- Operasi: 10% sampai 60%
- Nonoperasi: 10% sampai 60%

Alamat pabrikan

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

CATATAN

Semua gambar dan informasi dalam dokumen ini hanya untuk referensi dan bisa berubah tanpa pemberitahuan. Untuk mengetahui spesifikasi terbaru, kunjungi situs web resmi kami: www.acer.com.

แพ็คเกจบรรจุ

- เมาส์บลูทูธ + ไร้สาย x 1
- คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ x 1
- หนังสือรับประกัน x 1
- แบตเตอรี่ x 2

ภาพรวมของอุปกรณ์

1. ปุ่มซ้าย
2. สกรอล์วีลล์ (3D)
3. ปุ่มขวา
4. ตัวรับสัญญาณนาโน USB
5. ไฟแสดงสถานะ LED
6. เซ็นเซอร์ออปติคัล
7. ปุ่มบลูทูธ (สลับโหมด)
8. ที่วางตัวรับสัญญาณ USB
9. ช่องใส่แบตเตอรี่



เปิดการทำงานเมาส์

1. เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังของเมาส์
2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อนเข้าในช่องใส่แบตเตอรี่
3. ใส่ฝาครอบ
4. เมาส์จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ

คำเตือน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายขั้วบวกและขั้วลบอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่

เชื่อมต่อเมาส์ของคุณ

- การใช้ตัวรับสัญญาณนาโน USB

เสียบตัวรับสัญญาณนาโน USB เข้ากับพอร์ต USB Type-A ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะใช้เมาส์

หมายเหตุ

นี่เป็นการเชื่อมต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ ไม่ต้องใช้ไดรเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์และเมาส์ของคุณไม่เกิน 10 เมตร

- จับคู่เมาส์ของคุณด้วยบลูทูธ

1. กดปุ่มบลูทูธที่ด้านหลังเมาส์ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อสลับเป็นโหมดบลูทูธและเริ่มต้นกระบวนการจับคู่ กดปุ่มบลูทูธค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่อีกครั้ง (หรือจับคู่กับอุปกรณ์ใหม่)
2. ไฟ LED เริ่มกะพริบเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเมาส์อยู่ในโหมดบลูทูธและพร้อมที่จะจับคู่
3. เริ่มตัวช่วยสร้างการจับคู่บลูทูธบนคอมพิวเตอร์ของคุณและทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ

- เมื่อจับคู่เมาส์ของคุณสำเร็จแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้งเมื่อใช้เมาส์ในครั้งต่อไป
- หากการจับคู่ไม่สำเร็จ เมาส์ของคุณจะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากกะพริบเป็นสีน้ำเงินเป็นเวลาประมาณ 3 นาที โปรดทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ด้านบนเพื่อเริ่มกระบวนการจับคู่ใหม่

สลับโหมด

กดปุ่มบลูทูธเป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อสลับโหมดของเมาส์ระหว่างโหมดไร้สายและโหมดบลูทูธ LED กะพริบเป็นสีน้ำเงินเป็นเวลา 3 วินาทีแสดงว่าเมาส์อยู่ในโหมดบลูทูธ LED กะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลา 3 วินาทีแสดงว่าเมาส์อยู่ในโหมดไร้สาย

สลับ DPI

คุณสามารถสลับตัวเลือก DPI ได้โดยกดปุ่มบลูทูธซ้ำ ๆ เป็นเวลา 1 วินาที มีสามตัวเลือกให้เลือก: 800/1600/3200.

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อย ไฟสีแดงกะพริบจะยังคงกะพริบอยู่หากใช้เมาส์ หลังจากหยุดใช้เมาส์ ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วดับ

หมายเหตุ

เมาส์จะยังคงใช้กระแสไฟต่ำเมื่อเข้าสู่โหมดสลีป ขอแนะนำให้ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้เมาส์เป็นเวลานาน

ข้อมูลจำเพาะ

- รุ่น: AMR030
- ระบบปฏิบัติการ: Windows® 7 หรือใหม่กว่า (Windows® 8 หรือใหม่กว่า / Mac OS X หรือใหม่กว่าจำเป็นสำหรับคุณสมบัติ BT)
- บลูทูธ: 5.0 หรือใหม่กว่า
- ชนิดการเชื่อมต่อ: RF และ BT
- อินเตอร์เฟซ: พอร์ต USB Type-A (ดองเกิ้ล)
- DPI: 800/1600/3200
- น้ำหนัก: 92 ก. ±5 ก. (พร้อมแบตเตอรี่ AAA x2)
- ขนาด (กว้าง x สูง x สูง): 114.3 x 60 x 27.36 มม.

ข้อควรระวัง

- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้หรือใช้งานอุปกรณ์นี้ภายใต้เงื่อนไข ที่ไม่ปกติ
- ห้ามแช่อุปกรณ์นี้ไว้ในน้ำ
- หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีสภาพความร้อนผิดปกติ โปรดเสียบปลั๊ก USB อีกครั้ง
- หากยังพบปัญหาหลังจากดำเนินการแก้ไขนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปยังเว็บไซต์ของเราที่ www.acer.com

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ:

- การใช้งาน: 5 °C ถึง 40 °C
- เมื่อไม่ใช้งาน: -10 °C ถึง 70 °C

ความชื้น (ไม่ควบแน่น):

- การใช้งาน: 10% ถึง 60%
- เมื่อไม่ใช้งาน: 10% ถึง 60%

ที่อยู่โรงงานผลิต

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

หมายเหตุ

ภาพและข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลจำเพาะล่าสุด โปรดแวะไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: www.acer.com.

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของกสทช

Conteúdo da embalagem

- Rato Bluetooth e sem fios x 1
- Guia de início rápido x 1
- Livrete de garantia x 1
- Pilhas x 2

Visão geral do DISpositivo

1. Botão esquerdo
2. Roda de deslocamento (3D)
3. Botão direito
4. Recetor USB Nano
5. Indicador LED
6. Sensor ótico
7. Botão Bluetooth (interruptor de modo)
8. Suporte do recetor USB
9. Compartimento das pilhas



Ligar o rato

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte posterior do rato.
2. Insira 2 pilhas AAA no compartimento das pilhas.
3. Volte a colocar a tampa.
4. O rato é ligado automaticamente.

AVISO

Certifique-se de que as extremidades positiva e negativa estão posicionadas corretamente, como indicado no compartimento das pilhas.

Ligue o rato

- Utilizar o recetor USB Nano

Ligue o recetor USB Nano à porta USB tipo A do seu computador. Poderá agora usar o rato.

NOTA

O produto possui conectividade Plug & Play, não requer controladores. Certifique-se de que a distância entre o seu computador e o rato é de 10 metros.

- Emparelhar o seu rato com Bluetooth

1. Prima o botão Bluetooth na parte posterior do rato por 2 segundos para alternar para o modo Bluetooth e iniciar o processo inicial de emparelhamento. Prima o botão Bluetooth durante 5 segundos para iniciar o processo de emparelhamento novamente (ou para emparelhar com um novo dispositivo).
2. O LED começa a piscar a azul para indicar que o rato está no modo Bluetooth e pronto a emparelhar.
3. Inicie o assistente de emparelhamento Bluetooth no seu computador e siga as instruções.

NOTA

- Quando o rato estiver emparelhado corretamente, não terá de voltar a emparelhá-lo quando usar o rato novamente.
- Se o emparelhamento não for bem-sucedido, o rato entrará no modo de suspensão, após piscar a azul por cerca de 3 minutos. Repita os passos 1 a 3 acima para reiniciar o processo de emparelhamento.

Interruptor de modo

Prima o botão Bluetooth durante 2 segundos para alternar o rato entre os modos sem fio e Bluetooth. O LED pisca a azul durante 3 segundos para indicar que o rato está no modo Bluetooth. O LED pisca a vermelho durante 3 segundos para indicar que o rato está no modo sem fios.

DPI ajustável

Pode percorrer as opções de DPI premindo repetidamente o botão Bluetooth por 1 segundo. Existem três opções disponíveis para seleção: 800/1600/3200.

Aviso de pilha fraca

Quando o nível da pilha está baixo, a luz vermelha intermitente fixa-se, se o rato estiver a ser utilizado. Após parar de usar o rato, o LED pisca a vermelho durante 10 segundos e depois apaga-se.

NOTA

O rato mantém um baixo consumo de energia ao entrar no modo de suspensão. Recomenda-se remover as pilhas se o rato não for usado por um período prolongado.

Especificações

- Modelo: AMR030
- Sistema Operativo: Windows® 7 ou posterior (Windows® 8 ou posterior/ Mac OS X ou posterior são necessários para a funcionalidade BT)
- Bluetooth: 5.0 ou posterior
- Tipo de ligação: RF e BT
- Interface: Porta USB tipo A (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Peso: 92 g ± 5 g (com 2 pilhas AAA)
- Dimensões (C x L x A): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o utilize em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Caso o dispositivo não esteja funcional, ou tenha ocorrido uma situação térmica anormal, volte a ligar o USB.
- Se continuar a ter problemas após adotar as medidas corretivas, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado para obter ajuda.
- Para mais informações, visite o nosso website em www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:

- Funcionamento: 5 °C a 40 °C
- Não em funcionamento: -10 °C a 70 °C

Humidade (não condensação):

- Funcionamento: 10% a 60%
- Não em funcionamento: 10% a 60%

Endereço do fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTA

Todas as imagens e informações neste documento são apenas de referência e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as especificações mais recentes, visite o nosso website oficial: www.acer.com.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Mouse Bluetooth e sem fio
- 1 x Guia de início rápido
- 1 x Folheto de garantia
- 2 x Baterias

Visão geral do dispositivo

1. Botão esquerdo
2. Roda do mouse (3D)
3. Botão direito
4. Receptor Nano USB
5. Indicador de LED
6. Sensor ótico
7. Botão Bluetooth (interruptor de modo)
8. Suporte do receptor USB
9. Compartimentos da bateria



Ligue o mouse

1. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do mouse.
2. Instale 2 baterias AAA nos compartimentos de bateria.
3. Recoloque a tampa.
4. O mouse automaticamente é ligado.

ADVERTÊNCIA

Certifique-se de que as extremidades positiva e negativa estejam posicionadas corretamente conforme rotulado no compartimento da bateria.

Conecte seu mouse

- Usando o receptor Nano USB

Conecte o receptor Nano USB na porta USB Type-A do computador. Agora você está pronto para usar o mouse.

NOTA

A conectividade é Plug & Play, não são necessários drivers. Certifique-se de que a distância entre seu computador e o mouse esteja dentro de 10 metros.

- Emparelhamento do mouse com o Bluetooth

1. Pressione e segure o botão Bluetooth na parte traseira do mouse por 2 segundos para mudar para o modo Bluetooth e começar o processo de emparelhamento inicial. Pressionar e segurar o botão Bluetooth por 5 segundos iniciará o processo de emparelhamento novamente (ou emparelhará com novo dispositivo).
2. O LED começa a piscar em azul indicando que o mouse está no modo Bluetooth e pronto para ser emparelhado.
3. Inicie o assistente de emparelhamento Bluetooth em seu computador e siga as instruções.

NOTA

- Quando seu mouse for emparelhado com sucesso, não será necessário emparelhá-lo novamente ao usar o mouse da próxima vez.
- Se o emparelhamento não for bem-sucedido, o mouse entrar no modo de suspensão depois de piscar em azul por 3 minutos. Repita as etapas 1-3 acima para reiniciar o processo de emparelhamento.

Interruptor de modo

Pressione o botão Bluetooth por 2 segundos para alternar o mouse entre o modo sem fio e Bluetooth. O LED pisca em azul por 3 segundos indicando que o mouse está no modo Bluetooth. O LED pisca em vermelho por 3 segundos indicando que o mouse está no modo sem fio.

Interruptor DPI

É possível alternar pelas opções DPI repetidamente pressionando o botão Bluetooth for 1 segundo. Existem três opções disponíveis para seleção: 800/1600/3200.

Notificação de bateria fraca

Quando o nível da bateria estiver baixo, o LED vermelho piscando permanecerá aceso se o mouse estiver em uso. Quando parar de usar o mouse, o LED pisca em vermelho por 10 segundos e apaga.

NOTA

O mouse permanecerá com um baixo consumo de corrente ao entrar no modo de suspensão. Recomenda-se remover as baterias se o mouse não for usado por um período estendido.

Especificações

- Modelo: AMR030
- Sistema operacional: Windows® 7 ou posterior (Windows® 8 ou posterior / Mac OS X ou posterior é necessário para o recurso BT)
- Bluetooth: 5.0 ou superior
- Tipo de conexão: RF e BT
- Interface: Porta USB Type-A (Adaptador)
- DPI: 800/1600/3200
- Peso: 92g ± 5g (com 2 x baterias AAA)
- Dimensões (C x L x A): 114,3 x 60 x 27,36 mm

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o opere em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Se o dispositivo não estiver funcional ou se houver situação térmica anormal, reconecte no USB.
- Caso você se depare com problemas após tomar as medidas corretivas, contate seu revendedor ou um centro de serviço autorizado para assistência.
- Para obter mais informações, acesse nosso site www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:

- Operação: 5 °C a 40 °C
- Fora de operação: -10 °C a 70 °C

Umidade (sem condensação):

- Operação: 10% a 60%
- Fora de operação: 10% a 60%

Endereço do fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

NOTA

Todas as imagens e informações neste documento são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévia notificação. Para saber a especificação mais recente, acesse nosso site oficial: www.acer.com.

Комплект поставки

- Бездротова мишка з Bluetooth x 1
- Короткий посібник користувача x 1
- Гарантійний буклет x 1
- Акумулятор x 2

Огляд пристрою

1. Ліва кнопка
2. Колесо прокрутки (3D)
3. Права кнопка
4. Приймач Nano USB
5. Світлодіодний індикатор
6. Оптичний датчик
7. Кнопка Bluetooth (перемикач режимів)
8. Тримач USB-приймача
9. Відсіки для акумуляторів



Увімкнення мишки

1. Відкрийте кришку відсіку для акумуляторів на задній панелі мишки.
2. Встановіть 2 акумулятори AAA у відсіки для акумуляторів.
3. Встановіть кришку.
4. Мишка автоматично вмикається.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що плюсовий і мінусовий кінці розташовані правильно, як зазначено на відсіку для акумуляторів.

Підключення мишки

- Використання приймача Nano USB

Підключіть приймач Nano USB до порту USB Type-A на комп'ютері Тепер ви готові використовувати мишку.

ПРИМІТКА

Це підключення Plug & Play, драйвери не потрібні. Переконайтеся, що відстань між комп'ютером та мишею не перевищує 10 метрів.

- Підключення миші до Bluetooth

1. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на задній панелі миші протягом 2 секунд, щоб перейти в режим Bluetooth і розпочати початковий процес сполучення. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth протягом 5 секунд, щоб знову розпочати процес утворення пари (або створення пари з новим пристроєм).
2. Світлодіод починає блимати синім, що вказує на те, що миша перебуває в режимі Bluetooth і готова до створення пари.
3. Запустіть майстер сполучення Bluetooth на своєму комп'ютері та дотримуйтесь інструкцій.

ПРИМІТКА

- Після успішного підключення миші вам не потрібно буде її сполучати знову при наступному використанні.
- Якщо сполучення не вдалося, приблизно через 3 хвилини після блимання синім кольором миша перейде в режим сну. Повторіть кроки 1-3 вище, щоб перезапустити процес сполучення.

Переключення режимів

Натискайте кнопку Bluetooth протягом 2 секунд, щоб переключити мишку з режиму бездротового зв'язку та режиму Bluetooth. Світлодіод блимає синім протягом 3 секунд, вказуючи на те, що мишка перебуває в режимі Bluetooth. Світлодіод блимає червоним протягом 3 секунд, вказуючи на те, що миша перебуває в режимі бездротового зв'язку.

Перемикання DPI

Ви можете переглядати параметри DPI, повторно натискаючи кнопку Bluetooth протягом 1 секунди. Доступні три варіанти для вибору: 800/1600/3200.

Сповіщення про низький заряд акумуляторів

Коли рівень заряду акумуляторів низький, під час використання мишки буде увімкнено миготливий червоний колір. Після припинення використання миші світлодіод блимає червоним протягом 10 секунд, а потім вимикається.

ПРИМІТКА

Миша буде підтримувати низький рівень споживання струму при переході в режим сну. Рекомендується витягнути акумулятори, якщо миша не буде використовуватися тривалий час.

Технічні характеристики

- Модель: AMR030
- Операційна система: Windows® 7 або пізніша (Windows® 8 або пізніша / Mac OS X або пізніша необхідні для функції BT)
- Bluetooth: 5.0 або пізніша
- Тип з'єднання: RF та BT
- Інтерфейс: Порт USB Type-A (Dongle)
- DPI: 800/1600/3200
- Вага: 92 г ± 5 г (із акумуляторами AAA x2)
- Розміри (Д x Ш x В): 114,3 x 60 x 27,36 мм

Увага!

- Не розбирайте пристрій та не працюйте з ним в ненормальних умовах.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Якщо пристрій не може прицювати або виникла аномальна температурна ситуація, підключіть до USB знову.
- Якщо неполадки спостерігаються після спроби їх усунути, зверніться до продавця або в авторизований сервісний центр.
- Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.acer.com.

Умови експлуатації

Температура:

- У робочому стані: від 5 °C до 40 °C
- У неробочому стані: від -10 °C до 70 °C

Вологість (без утворення конденсату):

- У робочому стані: від 10% до 60%
- У неробочому стані: від 10% до 60%

Адреса виробника

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Тайвань

ПРИМІТКА

Всі зображення та інформація в цьому документі носять лише довідковий характер і можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати останню специфікацію, відвідайте наш офіційний веб-сайт: www.acer.com.

Europe – EU Declaration of Conformity
We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU) and Radio Equipment Directive (2014/53/EU) issued by the Commission of the European Community.

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The IC ID for this device is 1754F-AMR030.

Radiation Exposure Statement

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

Notice: Canadian users

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 1754F-AMR030.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF. Pour maintenir la conformité aux exigences de conformité à l'exposition FCC, veuillez suivre les instructions de fonctionnement décrites dans ce manuel.

"Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a sistemas operando em carater primario."

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Caution

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

聲明

更換不正確型號的電池，將產生爆炸危險。

請根據使用說明妥善處理使用過的電池。

設備名稱：無線滑鼠 Equipment name				型號（型式）：AMR030 Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
上下蓋	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
腳墊	○	○	○	○	○	○
接收器 (型號：AMR031)	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝o〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "o" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,简称《管理办法》或《China RoHS》之规定,列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

无线鼠标

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属机构件	○	○	○	○	○	○
塑料机构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁外条款及电池指令的要求

EC/ EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.
Viale delle Industrie 1/A, 20020 Arese (MI), Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product:	**ACER MOUSE RS**
Trade Name:	**ACER**
Model Number:	**AMR030**

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN55032: 2015/ AC: 2016-07
EN55035: 2017
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 62479: 2010
EN 62368-1: 2014+A11:2017
EN 50581: 2012

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:
2402-2480MHz with Output power: 1.11dBm
2405-2474MHz with Output power: -0.38dBm

Year to begin affixing CE marking: 2020.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Sep. 22, 2020
Date

EAC
Recyclable Paper
PAP